

Ängby samfällighets vattenavstängningsplan

Bandyvägen 1 - 32

Samfälligheten matas med vatten via panncentralen, från panncentralen går kall och varmvatten i markförlagda kulvertar och förgrenas till varje huslänga för att sedan övergå till öppet liggande ledningar i kryputrymmet under husen utmed Fotbollsvägen med inmatning från Bandyvägen 1.

Vid akut eller planerad avstängning i Er fastighet skall ni i första hand använda de avstängningsventiler som sitter innanför luckan i toaletten i nedre hallen, tätar inte dessa måste huvudledningen stängas.

Ta med ficklampa och skiftnyckel(för att öppna manluckan). Gå till Bandyvägen 1 Nedstigningsbrunnen ligger på gaveln mot Förrådsvägen innanför porten

Ventilerna på kall och varmvatten är uppmärkta med det fastighetsnummerna som ledningen betjänar.

Kallvattnet har blått vrede och varmvattnet har grönt vrede.

Även adressmarkeringarna är märkta kallvattnet blå och varmvattnet rosa färg. Vid avstängning och öppning av huvudventilerna skall följande beaktas.

Avstängningsventilerna är av typ kulventil med handtag som skall stängas i 90 grader i stängt läge skall handtaget stå tvärs över ledningen och fullt öppet så skall handtaget stå i ledningsriktningen.

1: STÄNG VENTILERNA SAKTA. (För att undvika hastiga tryckförändringar.)
Ventilen stängs genom att handtaget vrids tvärs över ledningen.

2: STÄNG ÄVEN VENTILEN PÅ ÖVERFÖRNINGSLEDNING (Varmvattencirkulation)
Ventilen är placerad under varmvattenledningen på huvudledningen som betjänar den fastighet som skall stängas av i omedelbar närhet till övriga ventiler.

3: ÖPPNA HUVUDVENTILERNA SAKTA

Ett brusljud uppstår vänta tills ljudet upphört (För att undvika hastiga tryckförändringar.) När brusljudet slutat kan huvudventilen öppnas för fullt. Handtaget skall peka i ledningsriktningen.

4: Glöm inte öppna ventilen på överföringsledningen

Vid oklarheter kontakta: Mats Fredriksson tel: 34 13 09

Bernt Nilsson tel: 34 21 68